



Paigaldusjuhised

Katte alus peab olema võimalikult kindel, paindumatu, sile ja kuiv. Materjalide paksuse, kvaliteedi jne osas jälgitakse iga riigi ehituseeskirju ja -juhiseid. Laudade võimalikust niiskus- ja temperatuurikõikumisest tulenevaid erinevusi arvestades jäetakse laudade vahele piisav vahe. Juhul, kui temperatuur on alla +5°C, tuleb katuseplaadid ja muud tarvikud enne paigaldamist ladustada sooja kohta.

1. Ära unusta katuse tuulutust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata enne kõike kelpkatuse ning samasuunalise pööningu vahelae-/katusekonstruktsiooni tuulutusele. Ventilatsioonivad tehakse kas ehitise otstesse või paigaldatakse katuseharja lähedale alarõhu ventilaatorid.

2. Juhul, kui katusel on neelukohti, paigalda nendele esmalt Katepali aluspapp. Naeluta servadest papinaeltega, jättes 20 cm vahed.

3. Aluslaudise peale paigaldatakse aluspapp **terve katuse ulatuses** (NB! See on eelduseks 15-aastasele garantiile). Paigaldusjuhiseid on aluspapirulli sisepinnal. Neelukohtades pannakse aluspapi otsad neelukohale paigaldatud aluspapi peale 100–150mm ulatuses ülekatteta, nii et otste vahele jääb bituumenpapi jaoks 700 mm ruumi (vt joonis ja tekst, punkt 5).

4. Paigalda räästastele ja viiluservadele räästaplekid. Naeluta need ülemisest äärest papinaeltega siksak-naelutusega, jättes 10 cm vahed. Liitekohtades asetatakse plekid u 5 cm ulatuses ülekatteta ja naelutatakse 2-3 naelaga läbi mõlema pleki. Erinevaid otsaräästa paigaldamise võimalusi näed joonisel 11.

5. Aseta seejärel neelukohta aluspapile plaatide värvile vastav materjal Pintari. Kinnita see äärtelst vuugiliimiga (Tiivistysliima K-36) ja naeluta ääred 10 cm vahedega.

6. Paigalda seejärel räästale räästaplekide peale iseliimuv räästaplaat. Eemalda alumisel pinnal olev kaitsekile ja suru liimiga äär pleki peale u 1cm pleki neelukohast katusepinna suunas.

7. Plaatide paigaldamisel on võimalike värvierinevuste ühtlustamiseks soovitatav segada plaate 4-5 pakendist. Alusta plaatide paigaldamist umbes räästa keskkohast (7b) nii, et räästaplaatide vuugid jääksid keskele plaatide kärke alla. Eemalda alumiselt pinnalt kaitsekile (7a), tõmmates keskelt plaadi kärke suunas. Naeluta iga plaat laudise külge nelja naelaga u 2-3 cm kõrguselt plaadi säilkudest üleval pool (7b). **NB! Mitte plaadi ülemisest servast!** Naelad peavad ulatuma laudisest läbi.

8. Jätka plaatide paigaldamist rida realt ja tee rihtlatiga kindlaks, et plaadiread saaksid sirged. Kontrolli joondust plaatide kärke järgi. Plaadid ülemise ääre joones võib esineda kõikumisi.

9. Lõika plaadid viiluserval räästaga tasa ja liimi plaatide otsad vuugiliimiga 10 cm laiuselt räästapleki külge.

10. Neelukohtades paigaldatakse plaatide otsad bituumenkatte peale nii, et murdekohta jääks 15 cm laiune plaadivaba riba. Lõika plaatide otsad neelukoha suunalisel ja liimi täielikult alloleva katte külge.

11. Juhul, kui viiluserval ei kasutata räästapleki (a), paigaldatakse räästale enne aluskatte paigaldamist kolmnurkne liist (b) või 45° nurga all lõigatud kõrgendusliist (c). Aluskatte äär keeratakse üle räästa nii, et katte otsmine äär ulatuks väljaspoole räästast 1-1,5 cm üle laudise alumise ääre. Katuseplaadid paigaldatakse nii, et plaadid ulatuvad räästa välimise servani. Plaatide otsad liimitakse vuugiliimiga aluskattele vähemal 10cm laiuselt. Peale paigaldatakse räästaplekk (ei ole standardtoode).

12. Korstna või muu suure läbiviigu äärel naelutatakse kolmnurkne liist. Aluskatte paigaldatakse kolmnurkse liistu peale. Plaadid paigaldatakse kuni läbiviigu ülemise ääre jooneni, seejärel tehakse ülestõsted. Lõika plaatidega ühte värvi Pintarist korstna ümber ülestõsteservad, nii et need ulatuksid vähemalt 30 cm kõrgusele korstna pinnale ja umbes 20 cm ulatuses katuseplaatide peale. Servade lõikamise juhend on Pintari rulli ümbrispaberil. Liimi servatükid, kattes need üleni vuugiliimiga ja naeluta ülemisest servast korstnakivide vuukidesse.

13. Jätka plaatide paigaldamist korstnast ülevalpool nii, et plaadid jääksid katuse pinnal korstnast kõrgemal oleva Pintari peale. Kata korstna vastu tõstetud ülestõsted lõpuks plekiga ning tihenda vuugid vuugiliimiga.

14. Väikeste läbiviikude ääred tihendad kõige paremini äärikuga läbiviigutihenditega (või äärikutega). Liimi ja naeluta tihend (I) aluse külge ja liimi peale tulevad plaadid (III) vuugiliimiga (II) ääriku külge.

15. Katuseharjal ja otsaviiludel keera ja lõika räästaplaadid perforeeritud kohast kolme ossa harjaplaatideks. Eemalda kaitsekile ja paigalda plaadid harjale ja otsaviiludele 5 cm ulatuses ülekatteta nii, et alumise poole liimiga serv kleepub eelmise harjaplaadi peale. Naeluta teisest otsast nelja naelaga, nii et naelad jääksid järgmise ülekatteta asetuva plaadi alla.

NB! Lisainfo ja hooldusjuhised leiad aadressilt www.katepal.fi

